

Wymiana filtra VentoLife



INFORMACJA

Wszystkie prace opisane w tym rozdziale mogą być przeprowadzane także przez przeszkolonego użytkownika końcowego.


Obciążenie filtra oraz zużycie aktywnego węgla wraz ze wzrastającym czasem eksploatacji zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od stanu powietrza pomieszczenia oraz powietrza zewnętrznego. Z tego powodu wkład filtra należy sprawdzać co najmniej co 3 miesiące. Wkład filtra należy wymieniać najpóźniej wtedy, gdy po 4000 h świeci się wskaźnik wymiany filtra (odpowiada ok. 6 miesiącom pełnej eksploatacji).



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Bezpośrednie niebezpieczeństwo skutkujące śmiercią bądź najcięższymi obrażeniami!

- ▶ Przed każdą pracą na produkcie odłączyć urządzenie do wentylacji pomieszczenia od sieci (wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpieczników). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Przed każdą pracą na produkcie odłączyć urządzenie do wentylacji pomieszczenia od sieci (wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpieczników). Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.



Rys. 6: otwarcie wewnętrznej osłony w celu wykonania czyszczenia

1. Trzymać w zasięgu ręki worek na śmieci lub opakowanie nowego pakietu filtrów.
2. Otwarcie osłony zewnętrznej ①
3. Wyciągnięcie starego filtra na mocowaniu ②
4. Wprowadzenie nowego filtra (proszę zwrócić uwagę na kierunek przepływu)
5. Wciskanie przycisku reset H1 przez 10 s w celu zresetowania interwału wymiany filtra ③
6. Zamknięcie kłapy osłonowej ①

Stosować jedynie oryginalny filtr. Jeżeli filtr nie jest poprawnie włożony, to wentylator nie pracuje, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędny E7.

Filtr można zutylizować wraz z pozostałymi odpadami.

1.1 Kontrola wymian filtra

W poniższej tabeli naklejać etykiety kontroli filtrów wymiennych, a w kolumnie obok oznaczać datę wymiany filtra. Pozwala to zapewnić sobie pełną dokumentację rekomendowanych wymian filtra, którą należy okazać w przypadku korzystania z gwarancji.

Etykieta filtra	Data wymiany filtra

Wskazówka

Patrz też: 10000486180_02_DE_Instrukcja obsługi_Schueco_VentoLife.