
Instrukcja montażu

Uchwyt

Nr art.

24268400	Biały, zbliżony do RAL 9016
24268500	Kremowy, zbliżony do RAL 9001
24268600	Czarny, zbliżony do RAL 9005
28807800	Siena Rosso
28807900	Siena Noce
29897900	Oregon 4
29898300	Jasny dąb
29898400	Dąb naturalny/Sosna górska
29898700	Niebieski brylantowy, zbliżony do RAL 5007
29899000	Czerwony, zbliżony do RAL 3011
29899300	Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035
29899400	Szary agatowy, zbliżony do RAL 7038
29899500	Szary sygnałowy, zbliżony do RAL 7004
29899600	Szary bazaltowy, zbliżony do RAL 7012
98050741	Złoty dąb
98050742	Mahoń
98050743	Braun dekor
98050744	Srebrnoszary, zbliżony do RAL 7001
98050745	Szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016



Wskazówka
Wymianę części okuć oraz regulację okna może przeprowadzić wyłącznie specjalista!