

Wskazówki dot. czyszczenia i pielęgnacji powłok antybakteryjnych Schüco SmartActive

Do czyszczenia pokrytych proszkiem powierzchni metalowych używać należy tylko czystej wody z dodatkiem neutralnych płynów do mycia naczyń. Powierzchnie czyścić miękkimi, nieabrazyjnymi chusteczkami, ściereczkami lub ściereczkami z mikrofibry. Dotyczy to także powierzchni Schüco SmartActive.

WSKAZÓWKA

Do czyszczenia NIE wolno używać: narzędzi o ostrych krawędziach, takich jak noże, metalowe szpachle, wełna stalowa, szorstka strona gąbek używanych w gospodarstwie domowym itp.; powodują bowiem uszkodzenie powierzchni.

Agresywne środki czyszczące lub rozpuszczalniki, takie jak podchloryn sodu, rozcieńczalniki nitro, zmywacze do paznokci itd. oraz środki czyszczące zawierające aminy również spowodują trwałe szkody na powierzchniach elementów.



Jako środki dezynfekcyjne do powierzchni SmartActive firma Schüco zaleca następujące produkty:

| Nazwa produktu | Producent | Materiał |
|--------------------|-------------|--|
| Bacillocid Spezial | Bode Chemie | (Etylenodioksy)dimetanol, chlorek benzalkoniowy, monochlorowodorek dodecylguanidyny |
| BacilloI | Bode Chemie | Propanol, izopropanol, etanol |
| BacilloI 25 | Bode Chemie | Propanol, izopropanol, etanol |
| BacilloI AF | Bode Chemie | Propanol, izopropanol, etanol |
| Dismofix N | Bode Chemie | (Etylenodioksy)dimetanol, oksyetylenowany alkohol tłuszczowy, tensyd niejonowy |
| Dismofix U | Bode Chemie | Tensydy niejonowe i anionowe, alkohole czyszczące, środki zwiększające rozpuszczalność, substancje zapachowe |

| Nazwa produktu | Producent | Materiał |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Dismozon pur | Bode Chemie | Monoperoksyftalan magnezu heksahydrat (MMPP) |
| Citrusreiniger | FALA-Werk Chemische Fabrik | Tensydy anionowe, kwas cytrynowy, oleje perfumowe |
| Desifor B | Dr. Schnell Chemie GmbH | Chlorki benzyloalkilodimetyloamoniowe, chlorek didecyłodimetyloamoni, chlorowoderek poli heksametylenobiguanidu |
| Desifor Forte | Dr. Schnell Chemie GmbH | Chlorek alkilodimetylobenzylo amoniowy |
| Floortop | Dr. Schnell Chemie GmbH | Niejonowe tensydy, substancje zapachowe |
| Tempolino | Dr. Schnell Chemie GmbH | Tensydy niejonowe i anionowe rozpuszczalny w wodzie rozpuszczalnik, substancje pomocnicze, substancje zapachowe |
| Hexaquant Plus | B. Braun Melsungen AG | Chlorek didecyłodimetyloamoni, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, niejonowe tensydy, katjonowe tensydy, NTA, perfumy, salicylan benzylu |
| Incidin Liquid | Ecolab Deutschland GmbH | Propanol, izopropanol |
| Inor | Tana Chemie GmbH | Tensydy niejonowe i anionowe, izopropanol |
| Multitan | Tana Chemie GmbH | Benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, rozpuszczalnik, cytrynian |
| Lysoformin specjal | Lysoform, Dr. Hans Rosemann GmbH | Poli(hexametylenobiguanid) HCl, chlorek didecyłodimetyloamoni |
| S&M Dodatek czyszczący | Schülke & Mayr GmbH | Tensydy niejonowe, substancje zapachowe, linalool, aldehyd heksylocynamonowy, cytronellol, salicylan benzylu |
| Terralin Liquid | Schülke & Mayr GmbH | Etanol, propanol |

Inne środki dezynfekcyjne i czyszczące, które nie zostały tu wymienione, mogą zostać sprawdzone przez firmę Schüco za opłatą.



INFORMACJA

Dodatkowe źródła informacji nt. czyszczenia metalowych fasad:

- Aluminium-Zentral, karta A5 Czyszczenie aluminium w budownictwie
- Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. GRM
- Gütegemeinschaft Metallfassadensanierung e.V. GFS